

Radio Vintage

Radio Internet, USB, Enceinte Bluetooth 5, Airplay 2, Spotify, Deezer, Qobuz...



Mode d'emploi simplifié pour l'utilisation quotidienne avec la télécommande

Après le paramétrage de la radio sur votre wi-fi, installation de l'App. 4Stream sur votre smartphone et la programmation des touches de la télécommande.

Télécommande



1. Mise en marche de la radio (Quotidienne) et Connection Wi-Fi

La radio a été déjà paramétrée et connectée à votre **Wi-Fi 2.4 GHz** et l'application 4Stream est déjà installée sur votre Smartphone (voir la documentation d'installation).

1. **Si la radio est éteinte avec l'interrupteur secteur arrière, mettre la radio sous tension**
2. Le voyant Blanc clignote rapidement pendant **environ 15/20 secondes** et émet une note de musique pour indiquer la fin de l'initialisation
3. Ensuite le voyant Blanc clignote lentement pendant **environ 10 s** et vous devez entendre : **'Connected to your Wi-Fi Network'** Le voyant Blanc est allumé en fixe. Par défaut la radio se connecte au wi-fi mais ne reprends pas la dernière station ou play-list active
4. **Si vous entendez un message : Failed to connect to your Wi-Fi ...**
Attendez 5 à 10 secondes la radio essaye une nouvelle connexion. Si cela ne fonctionne pas éteindre la radio avec l'interrupteur secteur, attendre 30 s et la remettre sous tension.
5. **Vous pouvez alors sélectionner les touches de 1 à 6** pour accéder à une radio internet ou une liste de diffusion (Deezer, Spotify...)


2. Connection Wi-Fi

1. **Sur la télécommande appuyer sur la touche Wi-Fi**
2. **Sélectionner les touches de 1 à 6 pour accéder à une radio internet ou une liste de diffusion (Deezer, Spotify...).**
3. **A Chaque sélection sur une touche programmée vous devez entendre un ‘bip’ et attendre 5/10s secondes** pour l’activation du canal choisi (Buffer).
4. **ATTENTION !**
Maintenir la touche Wi-Fi Appuyée effectue un Reset de la Connection Wi-Fi

3. Connection Bluetooth

1. **Sur la télécommande appuyer sur la touche BT**
2. **Le Voyant s’allume en Bleu et clignote**
La radio est en mode d’appairage Bluetooth avec votre smartphone
3. **Sur votre Smartphone connecter la radio**
Dans la section Bluetooth rechercher : **Radio Vintage xxxxx** et s’y connecter. Le voyant Bleu est allumé Fixe.
4. **La Radio est alors en mode enceinte Bluetooth**
Vous pouvez écouter le contenu multimédia de votre smartphone ou tablette sur la Radio

4. Connection Airplay (Apple)

1. **La Radio doit être sur le mode Wi-Fi**
2. **Sur votre iPhone ou Ipad écouter un contenu multimédia**
 activer la connexion Airplay et sélectionner :
Radio Vintage xxxxx

5. Connection USB

1. **Insérer une clef USB à l’arrière de l’appareil**
Maximum 1000 morceaux MP3. Il faut compter 30 s pour l’identification de tous les morceaux
2. **Sur la télécommande appuyer sur la touche USB**
3. **Le voyant clignote en Rouge pendant la reconnaissance de la clef USB et passe en lumière fixe**
4. **Changer les morceaux avec les touches : Morceau précédent / Suivant**

6. Connection Ligne

1. **Insérer un câble avec mini jack (3,5mm) à l’arrière de l’appareil**
le niveau d’entrée est un niveau ligne 0.7 v. Il est possible que la sortie casque du smartphone ne donne pas suffisamment de volume pour bénéficier du volume maximum.
2. **Sur la télécommande appuyer sur la touche AUX IN**
3. **Le Voyant s’allume en vert**

7. Connection OPT In (Touche Opt In)

1. **Le voyant s’allume en Violet**

2. Module Optique non installé dans cette version, (pas de connexion possible)

Liste des touches Programmées de la télécommande (1 à 6)

A chaque action sur une touche vous devez entendre un 'Bip'
et patienter 5/10 secondes pour l'activation du canal choisi.

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

Les touches 7 à 10 ne sont accessibles que depuis l'application du smartphone

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

Sur les touches programmées il est possible de mémoriser :

- Des chaînes Radio Internet avec Vtuner ou TuneIn
- Des Playlist avec Deezer ou Spotify
- Il n'est pas possible de mémoriser une playlist de votre smartphone sur ces touches !

Annexe 1

Certaines stations peuvent arrêter d'émettre du jour au lendemain sans préavis ou certains jours la connexion Internet est aléatoire vers ces radios, ce qui n'est en général pas le cas avec **Radio Swiss Pop** ou **Radio Swiss Jazz** ou toute autre radio nationale.

Exemple de liste de radio accessibles en ligne (wi-fi et Vtuner)

Suisse	International
1. RTS La Première	7. FIP Autour du Jazz HD
2. Radio Swiss Pop	8. FIP Pop HD
3. Radio Swiss Jazz	9. France Bleue Armorique 103.1 FM
4. One FM 107	10. France Inter HQ
5. Rouge FM 106.5	11. Québec Country (Canada)
6. The UK 1950s Radio Station (parfois non disponible/non active)	12. Habana Radio 106.9 FM (Cuba)
	13. 1950's Radio (Vintage)

Exemple de Playlists **Deezer** pour les assigner aux touches de la télécommande

Ces listes fonctionnent même si l'application Deezer est fermée sur votre smartphone

1. Rock'n Roll – 50s, 60s / Jukebox
2. 50&60 Rock n Roll Dance
3. Cosy Acoustic
4. Women of Jazz

Exemple de Playlists **Spotify** pour les assigner aux touches de la télécommande

Ces listes fonctionnent même si l'application Spotify est fermée sur votre smartphone

1. Rock 50's y 60's
2. JJ Cale Radio

Pour une playlist locale su votre iPhone/iPad

Vous pouvez l'envoyer sur votre 'Vintage Radio' en utilisant le mode Airplay sur l'iPhone/iPad. La radio doit être connectée en Mode Wi-Fi.

Ou alors vous pouvez vous connecter à la radio en utilisant le Bluetooth.